



inoteska

PRENÁŠAČ FXS / MB



ITX 422 22 Prenášač FXS/MB umožňuje:

- pripojiť 4 MB telefóny na PbÚ cez rozhranie FXO
- AC signalizácia medzi ITX 422 41 a MB telefónom,
- napájať zariadenie z PbÚ 42V až 65 V, 300 mA
- vedenie medzi ITX 422 41 a MB telefónom je dvojvodičové

Vlastnosti:

Prenášač ITX 422 41 sa pripája cez a,b drôty na FXO v PbÚ. Vedením sa pripája na MB telefón.

Prenášač je určený pre pripojenie až štyroch liniek. Celý systém je riadený mikropočítačom. ITX 422 41 obsahuje ochranné prvky proti prepätiu na a,b drôtoch.

Prenášač je napájaný z pripojenej PbÚ 42 - 65 V DC, 300 mA